

全穎 VOIP 撥出路由

順序	備註	撥出號碼	最小接收碼數	最大接收碼數	#	IP 位置	減碼	加碼	認證 / 協定
1	快撥簡碼	1				rs	1	070640813	
說明		簡碼				走網路出去	撥出號碼數 例 2=1 / 21=2	預撥號碼	

2	070 走網路	070				rs			
說明	自動判斷 070走網路					走網路出去			

3						pstn			
說明	自動判斷 走中華電信	此欄空白 放最後一欄				走中華電信			

全穎 VOIP 撥入路由

順序	撥入號碼	驗證	減碼	加碼	最大碼數	最少碼數	從	到	檢查 分機	顯示名稱	回應	認證/協定
		~										

要打勾