

M8 修改

* 管理者密碼 # 04 * 8 #

修改管理者密碼

* 管理者密碼 # 09 * 新密碼(6 碼) 新密碼 # (輸入 2 次)

例 * 123456#09 * 640813640813#

修改上鎖時間

* 管理者密碼 # 02 * 000 # 000=秒數

警報燈取消接法 橘線接負電