

SOLY AR-321/AR-331/AR-721/AR-725/AR-757 簡易說明-使用者

新增卡片

第一次

*管理者密碼 # 19 * 00001 * 00001 # 刷卡

第二次~N

*管理者密碼 # 19 * 0000N * 00001 # 刷卡

(N 為上次數量+1,例:上次已讀入 5 張卡,本次需打 00006)

設定密碼開門

第一位

*管理者密碼 # 12 * 00001 * 密碼(4 個數字)#

第二位~N

*管理者密碼 # 12 * 0000N * 密碼(4 個數字)#

(N 為上次數量+1,例:上次已讀入 5 組密碼,本次需打 00006)

刪除卡片

所有

*管理者密碼 # 29 * 29 * #

單張

*管理者密碼 # 10 * 00001 9 00001#

(00001=編號,前後編號要一樣)