

威特 WIT-6000MBL 感應讀卡機操作說明

1.解栓(密碼):3605477#綠燈恆亮

註:

- (1) 每一次操作都要先解鎖
- (2) 解鎖後 10 秒內無操作就會退出設定模式
- (3) 操作正確是嗶一聲,錯誤是嗶嗶嗶 3 聲紅燈恆亮並跳出設定模式
- (4) 密碼都是原廠設定值

2.新增單張卡片:3605477#11#感應卡片或按 10 位數卡片號碼#

註 (輸入完成後會再回到待機模式)

例一:00026 01698

例二:不知道卡號

1. 3605477#

1. 3605477#

2. 11#0002601698#

2. 11#感應卡片

3. 拿卡片測試看看是否輸入成功

3. 拿卡片測試看看

3.連續新增卡片(燒碼才可以使用連續新增,未燒碼不可)

3605477#19#感應最小號碼的卡片或按 10 位數卡片號碼#卡片張數#

例一:00128 01698 到 00128 01798 (100 張)

1. 3605477#

2. 19#0012801697#100#

3. 拿卡片一張一張測試看看是否輸入成功

4.刪除單張卡片:3605477#10#感應卡片或按 10 位數卡片號碼#

5.刪除全部卡片:3605477#04#04#

6.連續刪除卡片

3605477#20#感應最小號的卡片或按 10 位數卡片號碼#卡片張數#

例一:00128 01698 到 00128 01797 (100 張)

1. 3605477#

2. 20#0012801698#100#

3. 拿卡片測試看看是否刪除成功

7.開門繼電器時間設定 3605477#02#輸入單位數#

3605477#02#100# (繼電器吸持 1 秒後放開)

3605477#02#700# (繼電器吸持 7 秒後放開)

註: 每 100 = 1 秒鐘 最多可以設到 600 秒 預設是 400 = 4 秒

繼電吸持模式請參考第 10 點

8.變更密碼或新增母卡

3605477#32#感應卡片(母卡)或新的 7 位數密碼#

例一

3605477#32#1234567# (密碼改成 1234567)

3605477#32#卡片(母卡)感應一下 (此張卡片已經變成母卡)

9.卡機密碼式 3605477#15#0#

(0.是卡片感應開門 1.卡片感應或按密碼開門)

密碼直接按卡號 10 位數,前面的 0 也要按

例一:卡號 00128 06198(已輸入之卡號)

按 0012806198# (密碼開門)

10.繼電器吸持模式 3605477#06#0#

(0.是暫態 1.是常態 NC/NO 感應一次 NC,在感應一次 NO)

11.設定脅迫卡(碼) (預設 1190)(需外接繼電器版才有用)

3605477#38#輸入值#(輸入值最大是 10 碼)