# 監控主機手機連線設定操作說明

#### 1.請至 APP 下載 HiSharp 軟體並安裝



#### 2.<u>安裝</u> 軟體



HISHAR

### 3.點選 <u>開啟</u>

一一推制的







## 5.最後一頁 點選 開始使用



6. 進入設定畫面

	[
□ ************************************	設定資訊
	我的設備請輸入 IP 位址
<ul> <li>♀ 我的設備</li> <li>♀ □ □</li> </ul>	例:192.168.0.1:80 (Port 預設 80)
設備暱稱	│ │ <mark>設備暱稱</mark> 請輸入 中/英文名稱
使用者名稱	   例:我的家
<b>?</b> 密碼	使用者名稱 請輸入你的帳號
播放	│ │例:admin <-預設值
	密碼 請輸入你的密碼
	   例:123456 <-預設值