

## 基本操作：

1 按鍵操作說明：本系統操作共有四個按鍵，分別是『？』、『？』、『ENTER』、『ESCAPE』鍵，可使用『？』、『？』選擇所要執行的功能選項，使用『ENTER』鍵執行所選取的功能選項，使用『ESCAPE』鍵取消所選取的功能選項『？』：上一個選項『？』：下一個選項『ENTER』：確定，執行或進入此功能選項『ESCAPE』：取消，退到上一層功能選項

2 顯示幕為 2 行 X 16 字的繁體中文液晶顯示幕，系統會透過液晶顯示幕顯示功能選項及相關訊息。章節 3. 各項功能說明：本複製系統共有 11 項主功能選項，分別是 複製，複製並比對資料，複製並檢查光碟片，測試，比對資料，檢查光碟片，設定燒錄速度，選擇讀取來源，應用軟體，系統設定，映像檔功能操作，等功能。11 項功能中除了一般的對拷功能外，也有可將整片光碟片存到硬碟機中存成映像檔案的映像檔功能操作，各項功能詳細解說請參閱以下說明。

**1 複製：**將母片資料直接對拷到空白光碟片上。拷貝之前，請先確認母片已放入光碟機中，當母片被偵測到後，液晶顯示幕會顯示出母片容量，並請確認燒錄機中已放入空白光碟片，液晶顯示幕會顯示共有幾片空白光碟片被偵測到。當光碟機與燒錄機準備好 5 秒後，即自動開始進入拷貝流程，首先會作正在載入母片及空白片動作，再次確認光碟機或燒錄機中光碟片狀態，再進行分析母片動作，分析完成後便開始進行拷貝動作，拷貝動作進行中，液晶顯示幕會顯示母片資料容量及燒錄機的燒錄進度，待所有拷貝動作流程完成後燒錄機會自動退片。

**2 複製並比對資料：**複製並比對資料功能是将複製與比對資料兩項功能加在一起，當複製動作完成後不會將燒錄片退出，會繼續做比對資料功能，待比對資料完成並確認拷貝片與母片資料正確無誤後燒錄機才會自動退片。

**3 複製並檢查光碟片：**複製並檢查光碟片功能是将複製與檢查光碟片兩項功能加在一起，當複製動作完成後不會將燒錄片退出，會自動繼續做檢查光碟片動作，待檢查光碟片完成後確認燒錄片正常，燒錄機才會自動退片。

**4 測試：**模擬複製的對拷動作，當測試動作完成時，並不會真實將資料寫入空白光碟片上，操作方式同『複製』。

**5 比對資料：**針對拷貝完成的資料光碟片與母片做資料比對的動作，檢查燒錄片的資料正確性。當使用複製功能燒錄資料光碟片完成後，將燒錄出來的資料光碟片再放入燒錄機中便可開始比對燒錄出來的光碟片是否與母片上的資料是否完全一致，比對動作完成後燒錄機會自動退片。只有單純是資料片才可做比對動作，音樂 CD 不可使用本功能來比對。

**6 檢查光碟片：**檢查拷貝完成所產生的光碟片是否可以正常讀取，當使用複製功能燒錄光碟片完成後，將燒錄出來的光碟片再放入燒錄機中，

便可開始檢查燒錄出來的光碟片是否可正常讀取，檢查光碟片動作完成後燒錄機會自動退片。

**7 設定燒錄速度：**設定系統的光碟片讀取與燒錄速度。可設定 CD、DVD、DL DVD、BD 等多種不同種類碟片的燒錄倍速。在此項目按『ENTER』鍵後，再用上下鍵選擇所要的倍速，選好倍速後再按一次『ENTER』鍵，即設定完成。

**8 選擇讀取來源：**選擇讀取來源為光碟機、燒錄機或硬碟機。在此項目按『ENTER』鍵後，再用上下鍵選擇讀取來源機代碼。若選擇來源是硬碟機時則必須再選擇映像檔案。

### **9 應用軟體：**

9-1 快速抹除：針對有資料的 CD-RW、DVD-RW 光碟片做快速抹除資料動作，開始執行抹除時，系統同時記錄並顯示抹除時間，資料抹除完畢成功後燒錄機會自動退片。並顯示抹除成功和失敗的光碟片數及所耗用時間。

9-2 完整抹除：針對有資料的 CD-RW、DVD-RW 光碟片做完整的抹除資料動作，動作時間較(快速抹除)久，開始執行抹除時系統同時記錄並顯示抹除時間，資料清除完畢成功後燒錄機會自動退片。並顯示抹除成功和失敗的光碟片數及所耗用時間。

9-3 光碟機與燒錄機資訊：查看光碟機與燒錄機資訊。按『ENTER』鍵後，再用上下鍵查看不同代碼的光碟機與燒錄機的型號、韌體版本等資訊。

9-4 光碟片內容資訊：可用此選項查看碟片內容資訊，如光碟片的格式，容量等等資訊，方便查看光碟的內容。

9-5 系統資訊：查看系統資訊。可查看系統型號、韌體版本、記憶體容量。

9-6 更新系統韌體：此功能為更新系統韌體用。將韌體程式光碟片放入光碟機或燒錄機中，按『ENTER』鍵便可開始做更新系統韌體動作，更新動作完成後，液晶顯示幕會出現顯示：（完成更新系統韌體，系統將立即自動重新開機），此時請等待系統重新開機後即完成更新系統韌體。

9-7 燒機測試：可選擇燒機測試的循環次數或是自動測試。如果燒錄機內的可錄光碟片是 CD-RW 或 DVD-RW 片，每次燒錄完成後便會自動快速抹除後，繼續下一個循環的燒錄測試。

### **10 系統設定：**

10-1 語言顯示：設定液晶顯示幕顯示中文字幕或是其他語言字幕。

10-2 燒錄模式：可以選擇 DAO (Disc At Once)，TAO (Track At Once)燒錄模式。

10-3 忽略讀取錯誤：可選擇忽略讀取錯誤功能的開啟或關閉，在讀取母片來源遇到錯誤的不良位置時，忽略錯誤，繼續讀取下去，當母片品質不佳或有較嚴重刮傷時，可開啟本功能以增加複製的成功率。

10-4 自動開始執行與自動開始的燒錄機台數：可設定自動開始執行燒錄功能與否。如要設定自動開始執行可選擇全部燒錄機或是只有特定燒錄機台數。

10-5 設定開機直接啟動項目：可設定開機完成時液晶顯示幕直接顯示的選項。分別是 複製，複製並比對資料，複製並檢查光碟片，測試，比對資料，檢查光碟片，設定燒錄速度，選擇讀取來源，應用軟體，系統設定，映像檔功能操作，共有 11 項功能選項可設定。

10-6 按鍵音開關設定：設定按壓按鍵時蜂鳴器是否要發出『嗶』聲。可以設定『開』或『關』。

10-7 緩衝記憶體狀態檢索：在複製時，顯示緩衝記憶體使用的容量狀態。

10-8 回復原廠預設值：選擇是否要清除所有自訂的設定值，將所有設定回復到原廠的預設值。